Bedienungsanleitung / Erste Schritte V4.0.x



Voraussetzung ist: Sie sind registriert und angemeldet.



PCN Ablaufplan bis zur Analyse und der Aktion







(hellrot) = min. bei einem 1 Teil Mapping gemacht, aber Teile noch offen.

(dunkelrot) = Mapping fertig, alle Teile zugeordnet und kein Teil mehr offen.







-									
n.a	analysis -	All							
	how done								
	PCN No 8	PCN Title Ø	Manufacturer 🗱	Issue Date 🛛 🕫	Status 🔅	Affected Assemblies	Import Date 4 🕸	Category	0
۶i	EOL-170721-pe.39	Produktabkündigung	Hüloz77	2017-07-21	WIP: Action needed (1)	Kugelschreiber schwarz	2018-09-02	EOL	े दि द
/j	PCN 18_0077 Rev	AD623 Die Revision and Wafer Fabricatio	Analog Devices	2018-05-17	WIP: Analysis needed (1)	Huber ox Sähne	2018-08-30	Major	🛯 🛨 ९
7i	055/18	Extension of the Maximum Storage Time	Infineon	2018-06-15	unprocessed		2018-08-29	Major	ा ≠ ९।
Vi.	PCN 16_0290 Rev	ADM2682/ADM2687 Polyimide Change	Analog Devices	2017-01-20	WIP: Analysis needed (2)	Huber & Söhne	2010-08-29	Major	ा ≠ ९।
7i	ABC888XYZ Rev.	Product Change Notification (PCN)	DDM	2018-01-17	unprocessed		2018-08-29	Major	ा ≠ ९।
7i	PDN 16_0050 Rev	ADI Corporate Obsolescence Notice-201	Analog Devices	2016-07-13	WIP: Action needed (1)	Huber & Söhne	2018-08-29	EOL	ि ≠ २
-	CDD // 7 // 0402	Logistic BCI related to Japan Customized	CT14	2017 07 27	upprocessed		2019 09 20	Minor	

pcn.analysis - All:

Wenn Sie den grauen Button Analysing 🔍 betätigen, starten Sie ein Analyse Workflow

zu der jeweiligen smartPCN. Klicken Sie auf diesen Button und gelangen zu Punkt (13)

Bei einer bereits gestarteten Analyse, die aber noch nicht abgeschlossen ist, ist die Farbe des Button hellrot.

Bei einer abgeschlossenen Analyse ist die Farbe des Button dunkelrot.

WICHTIG: In der Spalte Status, erkennen Sie wo sich der Status jeder einzelnen smartPCN befindet.

12







Bedeutung der Zeichen bei der Analyse:

Create Workflow Task details Skipped

2.

Bedeutung der Zeichen bei Action:

- Create action workflow / task
- Create action workflow / task
- Create action workflow / task _

Overview Analysis Tasks

- Go to action workflows _
- Go to action workflows
- Go to action workflows

non actions

- (Grau: noch keine action gestartet.) (Hellrot: mindestens ein workflow wurde gestartet.) (Dunkelrot: action abgeschlossen, weitere können erstellt werden.) (Grau bedeutet: es existieren keine action workflows) (Hellrot bedeutet: es existiert min. ein nicht abgeschlossener workflow)
 - (Dunkelrot bedeutet: alle action workflows abgeschlossen)



gehen Sie im Arbeitsbereich auf die Kachel pcn.actions. Anhand der hinterlegten Zahl erkennen Sie, ob es analysis und / oder action tasks gibt. im Hauptbildschirm klicken und danach die Kachel **analysis** 1. Kachel , je nach Bearbeitungswunsch. oder action

Um als PCN-Manager einen Überblick ALLER TASK zu bekommen,

2. Am Beispiel der analysis tasks:

pcn.actions - Overview Analysis Tasks

Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Kachel analysis und gelangen

zum Punkt (20) "pcn.actions – Overview Analysis Task".

3. Nach Anklicken des + Zeichen, können die einzelnen Task zu jedem Workflow eingesehen werden.

Erst wenn die jeweilige Analyse TASK auf Done gesetzt wurde, erscheint der Button "Create action task"

4. Wenn Sie nun auf den grauen Button klicken, kommen Sie zu dem nächsten Punkt: "pcn.actions – Create action task"

Auf der linken Seite sind die Button und die Definition der Farbe erklärt.

20																
														1	Show 25	+ records
4		Workflow #	♡ Name	♥ PCN	7	Assembly Names		et Date 🛛 🖓	Reminder Date	☑ Reminder Repeat Days	∇ Creator	Workflow Status			7	
- 0	ξi.	002	Analyse PCN des-fp.58-1707pcn in Assembly BOM Innenteile	des-fp.58-1	1707pcn	BOM Innenteile	2018-	-09-02	2018-09-01	0	admin@pcn-cockpit.de	DONE	1	~	*≪+	Жı
	ļ	Task # 🛛 🖓	Description V	Org Unit 🛛 🖓	Additional E	-Mails ⊽ Task St	atus 🛛	Criticality	∇ Locked ∇							
C	২i	L.L.	Können wir ein Ersatzprodukt verwenden?	Sales		Done		Green	*	≫ *+						
C	λi.	003	Skip analysis for PCN EOL-170721-pe.39	EOL-17072	1-pe.39	Kugelschreiber schwa	arz				admin@pcn-cockpit.de	DONE	0		* +	Жi
- 0	ξī.	004	Analyse PCN 989-DISTI42-C4000343 in Assembly BG_1934, Mäuser C	989-DISTI4	2-C4000343	BG_1934, Mäuser Gm	nbH 2018-	-09-05	2018-09-04	1;3;	admin@pcn-cockpit.de	OPEN	1			
		Task # □ 🖓	Description V	Org Unit 🛛 🖓	Additional E	-Mails 🛛 🖓 Task St	atus 🛛	Criticality	∇ Locked ∇							
C	٦i	L.L.	Wird dieses Assembly im Verkauf noch benötigt?	Sales		Open										
- C	ξī.	005	Analyse PCN PCN 18_0077 Rev in Assembly Huber & Söhne	PCN 18_00	77 Rev	Huber & Söhne	2018-	-09-05	2018-09-04	1;3;	admin@pcn-cockpit.de	OPEN	1			
		Task# ⊽	Description V	Org Unit 🛛 🖓	Additional E	-Mails 🛛 🛛 Task St	atus 🖓	Criticality								
C	٦i	L.L.	1 Analyse offen, 2 in Bearbeitung	Sales		Open										
- C	ζi.	006	Analyse PCN PCN 16_0290 Rev in Assembly Huber & Söhne	PCN 16_02	90 Rev	Huber & Söhne	2018-	-09-06	2018-09-05	1;3;	admin@pcn-cockpit.de	WIP	2		×+	Жi
		Task # □ 🖓	Description V	Org Unit 🛛 🖓	Additional E	-Mails 🛛 🛛 Task St	atus 🗸	Criticality	∇ Locked ∇							
C	٦i		Benötigen Sie dazu eine Zeicnung?	Con.		Done		Yellow		≫ \$+						
C	২i	Test_111	Ist diese Änderung für den VErtrieb relevant?	Sales		Open										

19